

LUBIX



**lubiX ringlamp met verstelbaar statief -
10 inch ringlamp - selfie ring -
telefoon houder - 3 lichtstanden**

01-002A
lubiX

lubiX wil u enorm bedanken voor uw aankoop.

lubiX raadt u aan voor gebruik altijd de handleiding zorgvuldig door te lezen en de handelingen ook volgens de handleiding uit te voeren.

lubiX is bereikbaar voor vragen, klachten of andere opmerkingen. Bereik onze klantenservice:

- *Mail: contact@lubix.nl*

NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING

- De ringlamp uitgelegd

Onderdelen

1. Verstelbaar en inklapbaar statief, met opberg en draagzak
2. Ringlamp met telefoonhouder
3. Afstandsbediening

Het statief (1), is de standaard, de houder voor de ringlamp. Deze is in hoogte in te stellen.

Uitgevouwen is deze minimaal, ong 69 cm, en maximaal ong 210 cm.

Deze maten zijn excl de lamp. Dit statief wordt geleverd met een handige en mooie draag en opbergtas.

De ringlamp (2) is de lichtbron, deze lamp is in te stellen in 3 warmtes, en 10 helderheden. Deze ringlamp beschikt over een handige telefoonhouder, die overigens is los te draaien, zodat er bijvoorbeeld een camera kan worden gemonteerd.

De lamp is in te stellen met de afstandsbediening (3), deze beschikt over 4 knopjes, waarmee je de lamp aan en uit kan doen, de helderheid kan verhogen of verlagen, en de warmte van de lamp kan aanpassen.



LUBIX

Gebruiken

Haal het statief voorzichtig uit zijn zak.

De statief opzetten

Draai de onderste schroef (zie foto) los (tegen de klok in).

Duw dan de 3 standaarden (poten) een beetje naar buiten, en druk dan voorzichtig de houder van de drie poten (zie foto), naar beneden.

De poten zullen dan naar buiten gaan, en zo een standaard vormen. Als de poten op gewenste positie staan, draai je de onderste schroef weer vast, zo heb je het statief opgezet.

De lamp bevestigen

Boven op het statief bevindt zich een 'draai bevestiging', voor de ringlamp. Zet de ringlamp daarop, en draai deze met de klok mee, tot de lamp goed vast zit aan het statief.

De hoogte verstellen

Het statief is in hoogte te verstellen door de andere twee schroeven los te draaien, en het statief uit te schuiven. Bij gewenste hoogte kun je de schroeven weer vast draaien.



NEDERLANDSE HANDLEIDING

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Bij het gebruik van dit product moeten de basis veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder:

> LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Inspecteer alle onderdelen voor gebruik op krassen, gaten, scheuren, versleten delen, verkleuring of losse stiksels en andere ongewone kwesties. Mocht er iets niet in orde zijn met een onderdeel, gebruik het product dan niet en neem zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice.
- Gebruik de onderdelen niet op bijvoorbeeld beton of andere ruige ondergronden. Bij gebruik op ruwe ondergronden kunnen de elementen beschadigen. Zorg dus dat bij gebruik de ondergrond vlak is en dat alle scherpe onderdelen uit de buurt liggen. Pas dus ook op met ringen en lange nagels.
- Dit product is geen speelgoed, het is dus niet bedoeld om mee te spelen. Houdt de elementen dus ook uit de buurt van kinderen, huisdieren of eventuele andere individuen die toezicht nodig hebben.
- Nauw toezicht is noodzakelijk bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
- Controleer voor gebruik goed of alle onderdelen op de juiste manier zijn opgesteld en bevestigd.
- Gebruik alle onderdelen alleen en altijd op een verantwoorde manier. lubiX is niet aanspreekbaar en/ of verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van gebruik van dit product.
- Weerhoudt de onderdelen van langdurige te warme (> 35 graden celsius) of te koude (< -15 graden celsius) ruimtes.
- Gebruik de onderdelen alleen op de manier waarvoor het bedoeld is.
- Gebruik dit product alleen op verantwoorde en doordachte manieren.
- Maak alle elementen regelmatig schoon.
- Haal dit product niet uit elkaar en/of probeer er veranderingen aan te brengen.
- Dit product is niet bestemd voor in de vriezer of magnetron.
- Vermijd schoonmaken met chemische hulpmiddelen, Regelmatig schoonmaken met enkel een vochtige doek is voldoende.
- Houdt elementen die niet waterdicht zijn uit vochtige ruimtes.
- Vermijd sterke schokken of stoten.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Gebruik de usb alleen als voeding, en op de manier zoals is aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

- Als de lamp rookt, een vieze geur afgeeft, opwarmte of abnormale symptomen vertoont, kan er een risico op brand of een elektrische schok zijn, neem dan zo snel mogelijk de volgende maatregelen:
 1. Koppel de lader / laadkabel los van het stopcontact als het opladen bezig is.
 2. Schakel de ringlamp uit.
- Dompel het snoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen of aanraken of hete oppervlakken aanraken.
- Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker. En gebruik het defecte apparaat niet dat beschadigd is door het laten vallen of op een andere manier. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of elektrisch mechanische afstelling.
- Haal de stekker van de lamp uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.
- Monteer geen te zware dingen aan de lamp; de lamp is redelijk sterk, maar slechts gemaakt voor het houden van bijvoorbeeld een telefoon. Schudt het statief veel heen en weer? Dan is het waarschijnlijk te zwaar.

DIT PRODUCT IS UITSLUITEND VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK

> INHOUD VAN DE VERPAKKING

1x Ringlamp, met telefoon houder

> Geleverd in de kleuren zoals op de foto



1x Verstelbaar en inklapbaar statief

> Geleverd in het zwart




1x Bedieningsknopjes

> Geleverd in de kleuren zoals op de foto



1x Draag en opbergtas voor het statief

> Geleverd in het zwart



> TIPS VOOR GEBRUIK

- Zorg dat de statief stevig staat, vouw hem daarvoor niet helemaal uit.
- Onder de ringlamp zit een 'balhoofd', deze kun je gebruiken om de lamp in een betere stand te zetten.
- Zorg voor gebruik dat alle schroeven goed vast zitten gedraaid.

> UW ELEMENTEN SCHOONMAKEN EN OPBERGEN

Om de elementen schoon te maken raden we aan om te vegen met een vochtige doek. Gebruik geen zeep of andere schoonmaakmiddelen op de elementen, aangezien deze de materialen kunnen beschadigen en/of verzwakken.

We raden aan dit product en de bijbehorende elementen op een koele, droge plaats uit de buurt van vocht, hitte en direct zonlicht.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WWW.LUBIX.NL

CONTACT@LUBIX.NL